

Anleitung zum Aufspielen der Software

für die Hirschmann Receiver vom Typ:

- **CSR 35 FTA**
- **CSR 40 FTA**
- **CSR 41 CW**
- **CSR 50 FTA**
- **CSR 60 CI**
- **CCR 70 FTA**
- **CCR 80 CI**
- **CTR 10 FTA**

1. Sie benötigen ein Windows kompatibles Betriebssystem und ein serielles 1:1 Datenkabel (Mouseverlängerung) Extrahieren Sie den Download Manager (*.zip File) auf Ihr System und in das gleiche Verzeichnis die Receiver Software (*.zip File)
2. Verbinden Sie den Receiver mit Ihrem PC/Notebook über das Datenkabel. Lassen Sie den Receiver noch von der Stromzufuhr getrennt.
3. Starten Sie den Download Manager mit der Anwendung FlashUtil und wählen Sie die entsprechende Com Schnittstelle aus.
4. Wählen Sie über dem Button File / Open die entsprechende Receiver Software (*.bin File).
5. Betätigen Sie über den Button SatTop-Box die Option Send.
6. Verbinden Sie nun, innerhalb von 30 Sekunden, den Receiver mit dem Stromnetz bzw. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite der Receivers ein.
7. Der Software Download startet nun selbstständig.
8. Der erfolgreiche Download wird im Fenster des Download Manager mit „End Time xx:xx“ angezeigt.
9. Zum endgültigen Übernehmen der Software müssen Sie einen Reset auf Werkseinstellungen durchführen. Die Vorgehensweise hierfür finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Receivers.