



## Release note C-HD 802 Software V 3.15

24.08.2010

So führen Sie ein Softwareupdate durch:

1. Entpacken Sie die Softwaredateien und speichern Sie diese direkt auf einen USB-Datenträger.
2. Verbinden Sie das USB Gerät mit dem Receiver.
3. Drücken Sie die Menütaste.
4. Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ den Menüpunkt „Installation“ aus.
5. Gehen Sie mit der Cursor-Taste „rechts“ ins Untermenü und wählen Sie mit der Cursor-Taste „ab“ den Untermenüpunkt „Software Aktualisierung“ aus.
6. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
7. Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ die Loader Software update\_loader\_c-HD802\_20100412\_3.06.upd aus.
8. Starten Sie das Update mit der OK-Taste.
9. Nach dem Laden der Loader-Software bootet das Gerät.
10. Wiederholen Sie nun den Vorgang und wählen Sie die Mainsoftware update\_main\_20100714\_c-hd802\_3.15.upd aus.
11. Starten Sie das Update mit der OK-Taste.
12. Nach erfolgreichem Aufspielen der Software bootet das Gerät erneut.
13. Führen Sie zum Abschließen des Softwareupdates einen Werksreset durch.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Triax Support-Team

