

ST-HD 1010

Anleitung: Software - Upgrade via USB

Auszug aus der Betriebsanleitung (S 28)

3. UPGRADE „AKTUALISIEREN“ MENÜ > SETUP > SYSTEM > UPGRADE

Sie können die Systemfirmware über ein USB-Speichermedium oder per Antennen-Download aktualisieren.

1. USB



- Zuerst müssen Sie die neue Firmware auf einen USB-Speicherstick kopieren.
- Stecken Sie den USB-Stick am vorderen USB-Port ein.
- Es erscheint ein Popup-Feld, in dem die neue Firmwareversion angezeigt wird.
- Drücken Sie die OK-Taste. Sie müssen zur Bestätigung das Passwort eingeben.
- Nach Eingabe des Passworts beginnt der Aktualisierungsvorgang.
- Nach Abschluss der Aktualisierung wird der Receiver neu gestartet.

Hinweis: Wenn Sie die gleiche oder eine ältere Version herunterladen wollen, müssen Sie dies manuell durchführen:

SETUP>SYSTEM>AKTUALISIEREN>USB

2. OTA (Über Antenne)



- Wählen Sie **OTA**
- Es erscheint ein Popup-Feld, in dem die alte Firmwareversion angezeigt und nach der neuen Firmwareversion gesucht wird.
- Drücken Sie die "OK"-Taste, um den Download der neuen Firmware zu starten. Dies dauert einige Minuten.
- Nach Abschluss des Downloads drücken Sie erneut die "OK"-Taste.
- Eine Meldung wird eingeblendet, die bestätigt werden muss.
- Geben Sie das Passwort ein, um die Systemaktualisierung zu starten. Dies dauert einige Minuten.
- Nach Abschluss der Aktualisierung wird der Receiver neu gestartet.

***Hinweis:** Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus.

4. FIRMWAREVERSION

Menü → Setup → Firmwareversion

Sie können die Version der aktuellen Firmware prüfen.