

HD-Austria Anmeldung und Freischaltung


Was brauche ich, um HD Austria nutzen zu können?

- Eine digitale SAT-Anlage
- Einen HD-Fernseher (HD Ready oder Full HD)
- Die ORF DIGITAL-SAT-Karte der neuen Generation (ICE)
- Ein HD Austria-fähiges Empfangsgerät:
z.B. den HD-Austria lizenzierten TRIAX-HIRSCHMANN S-92 HD-Receiver /oder CI+Irdeto-Smit-Modul (für TVmit CI+)

Anmeldung / Registrierung:

1. Anmeldung über die Internetseite:

Starten Sie die Internetseite www.hdaustria.at und klicken auf „JETZT TESTEN“



2. Klicken Sie auf „AKTIVIEREN“ oder geben den Gutschein Code ein und klicken auf „EINLÖSEN“



3. Geben Sie die jeweiligen Angaben ein und klicken auf „WEITER“

Anmeldung >> 1 Registrierung >> 2 Basisdaten >> 3 Persönliche Daten >> 4 Bestätigung

Anmeldung

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein:

Ich bin ein neuer Kunde.
(Ein Passwort legen Sie im nächsten Schritt an)

Ich bin bereits Kunde und mein Passwort lautet:

1 **Registrierung** 2 Basis-Daten 3 Persönliche Daten 4 Bestätigung

Erleben Sie mehr HD!

Registrieren Sie sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem selbst gewählten Passwort bei AustriaSat.

Mit diesen Daten können Sie sich nach Ihrer Bestellung jederzeit in den myaustriasat User-Bereich einloggen.

Nächster Schritt:
 ▶ Smartcardnummer
 ▶ Chip-ID Empfänger

Fragen zur Anmeldung?
info@austriasat.at

*** Pflichtfeld**

Anrede* Herr Frau Firma

Titel

Vorname*

Familienname*

E-Mail*

Passwort*

Passwort Wiederholung*

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von AustriaSat gespeichert und verarbeitet werden, um mich im Rahmen meiner Registrierung zu kontaktieren oder mir Informationsmaterial zu übermitteln. Ich kann diese Zustimmung jederzeit gegenüber AustriaSat schriftlich widerrufen.

Weiter >>

>> Basisdaten: ORF-Smartcard Nr. und Chip-ID/ CSSN (Nr.)

1 Registrierung 2 **Basis-Daten** 3 Persönliche Daten 4 Bestätigung

Basis-Daten

Zuerst geht's an die Technik.


Für die Anmeldung von HD Austria benötigen Sie:

1) Smartcardnummer
 2) Chip-ID bzw. CSSN
 Ihres Empfangsgerätes (HD Austria-Receiver oder CI+ Modul)

Fragen zur Anmeldung?
info@austriasat.at

Smartcard:

Chip-ID/CSSN:



Bitte geben Sie die Smartcard-Nummer von der Kartenrückseite ohne Leerzeichen ein. 13 Stellen inklusive "C"

Ihre Chip-ID (bzw. CSSN) finden Sie auf der Rückseite Ihres CI+ Moduls bzw. auf der Rück- oder Unterseite Ihres Receivers - 7 bis 11 Stellen.

DATEN ÜBERPRÜFEN

4. Nach Beendigung des kompletten Anmeldevorgangs schalten Sie den Receiver (mit gesteckter ORF-Karte) auf ein Programm des ORF-Transponders 12.692 (z. B. ORF eins oder ORF 2)

Freischaltung: Wie installiere ich die Sender zum ersten Mal nach der Anmeldung?

Ganz einfach. Sie erhalten direkt nach der Registrierung für HD Austria die Freischaltimpulse für die neuen Sender automatisch auf die ORF-Karte übermittelt. Dazu schalten Sie am besten auf ORF eins oder ORF 2 und lassen den Receiver für 3 Stunden auf diesem Programm eingeschaltet. In dieser Zeit wird der Freischaltimpuls in regelmäßigen Abständen übermittelt. Schalten Sie erst nach Ablauf der 3 Stunden um - die HD Austria Sender sind freigeschaltet! Sollten Sie Probleme beim Finden der neuen Sender haben, so können Sie einen Sendersuchlauf mit Ihrem Receiver durchführen. Neue Sender werden zumeist automatisch hinten an Ihre Senderliste angehängt.

Auf der nächsten Seite finden Sie außerdem eine genaue Auflistung der Sender und Frequenzen um einen manuellen Sendersuchlauf durchzuführen.

Bei dem Receiver S-92 sind die Programme PULS 4 HD, SAT.1 Österreich HD, Kabel eins austria HD, ProSieben Austria HD auf 14, 15, 16, 17 voreingestellt.

Für weitere Informationen klicken Sie auf „FAQ“ oder wenden sich an die Kundenhotline:



KONTAKT

Kunden-Hotline:
 0820 / 90 90 93

Montag bis Samstag 8 - 22 Uhr,
 ausgenommen Feiertage
 (max. 20 Cent/Minute)

info@austriasat.at



by austriasat

Paket	Programm	Art	Satellit	Pol.	Transponder	SR	FEC	Frequenz (MHz)
Basis-Paket	AXN	SD	Astra 1KR	H	1.063	22000	7/8	10920
Basis-Paket	Animax	SD	Astra 1H	H	1.097	27500	3/4	12344
Basis-Paket	Sat.1 Comedy	SD	Astra 1L	H	1.107	22000	5/6	12545
Basis-Paket	kabel eins classics	SD	Astra 1L	H	1.107	22000	5/6	12545
Basis-Paket	RTL Living	SD	Astra 1L	H	1.089	27500	3/4	12188
Basis-Paket	PLANET neu ab Ende Sept '11	SD	Astra 1L	H	1.119	22000	5/6	12722
Basis-Paket	sportdigital	SD	Astra 1KR	H	1.063	22000	7/8	10920
Basis-Paket	kidsco mit HD-Receiver neu ab Okt '11	SD / MPEG4	Astra 1L	H	11.009	22000	2/3	11171
Basis-Paket	MTV Music mit Cryptoworks-Karten	SD	Astra 1M	V	1.078	27500	3/4	11973
Basis-Paket	MTV Rocks mit Cryptoworks-Karten	SD	Astra 1M	V	1.066	27500	3/4	11739
Basis-Paket	MTV Dance mit Cryptoworks-Karten	SD	Astra 1M	V	1.066	27500	3/4	11739
Basis-Paket	MTV Hits mit Cryptoworks-Karten	SD	Astra 1M	V	1.066	27500	3/4	11739
Basis-Paket	VH1 mit Cryptoworks-Karten	SD	Astra 1M	V	1.066	27500	3/4	11739
Basis-Paket	Hustler TV (00:00 bis 24:00)*	SD	Astra 1H	H	1.097	27500	3/4	12344
Basis-Paket	Dorcel TV (22:00 bis 05:00)*	SD	Astra 1H	H	1.119	22000	5/6	12722
Basis-Paket	Alpenglhen TVX (20:00 bis 03:00)*	SD	Astra 1H	H	1.087	27500	3/4	12148
HD Austria	PULS 4 HD	HD	Astra 1KR	H	31	22000	2/3	11670,75
HD Austria	ProSieben Austria HD	HD	Astra 1KR	H	31	22000	2/3	11670,75
HD Austria	SAT.1 sterreich HD	HD	Astra 1KR	H	31	22000	2/3	11670,75
HD Austria	kabel eins austria HD	HD	Astra 1KR	H	31	22000	2/3	11670,75
HD Austria	RTL HD	HD	Astra 1M	H	57	22000	2/3	10832,25
HD Austria	RTL II HD	HD	Astra 1M	H	57	22000	2/3	10832,25
HD Austria	VOX HD	HD	Astra 1M	H	57	22000	2/3	10832,25
HD Austria	N24 HD	HD	Astra 1M	H	53	22000	3/4	10773,25
HD Austria	Comedy Central HD (20:15 bis 06:00)*	HD	Astra 1M	H	53	22000	3/4	10773,25
HD Austria	Nickelodeon HD (06:00 bis 20:15)*	HD	Astra 1M	H	53	22000	3/4	10773,25

*Ausstrahlungszeiten werden seitens der Anbieter/Sender festgelegt.
 Änderungen, Ergnzungen, Irrtmer und Tippfehler vorbehalten.