



Release note S-HD 801 Software Version 3.12

So führen Sie ein Softwareupdate durch:

Mittels USB-Stick:

1. Die aktuellste Version für Ihren Receiver finden Sie auf unserer Homepage www.comet.com unter Download - Digital Receiver - Austria.
2. Entpacken Sie die Softwaredateien und speichern Sie diese direkt auf einen USB-Datenträger.
3. Verbinden Sie das USB Gerät mit den Receiver.
4. Drücken Sie die Menütaste.
5. Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ den Menüpunkt „Installation“ aus.
6. Gehen Sie mit der Cursor-Taste „rechts“ ins Untermenü und wählen Sie mit der Cursor-Taste „ab“ den Untermenüpunkt „Software Aktualisierung“ aus.
7. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
8. Wichtig: Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ die Loader Software aus.
9. Starten Sie das Update mit der OK-Taste.
10. Nach dem Laden der Loader-Software bootet das Gerät.
11. Wiederholen Sie nun den Vorgang und wählen Sie die Mainsoftware aus.
12. Starten Sie das Update mit der OK-Taste.
13. Nach erfolgreichem Aufspielen der Software bootet das Gerät erneut.
14. Führen Sie zum Abschließen des Softwareupdates einen Werksreset durch.

Über OTA (Satellitenupdate):

15. Drücken Sie die Menütaste.
16. Wählen Sie mit der Cursor-Taste „auf/ab“ den Menüpunkt „Installation“ aus.
17. Gehen Sie mit der Cursor-Taste „rechts“ ins Untermenü und wählen Sie mit der Cursor-Taste „ab“ den Untermenüpunkt „OTA“ aus.
18. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
19. Starten Sie mit der roten Funktionstaste „Download starten“ das OTA.
20. Führen Sie zum Abschließen des Softwareupdates einen Werksreset durch.

Neue Funktionen:

1. Hochauflösendes Menü

Verbesserungen:

2. Aufnahmefehler bei der Regionalumschaltung behoben.
3. Aufhängproblem nach bestimmter Zeit.
4. Timer Probleme (Aufnahme und Löschen der Timer)



-
5. EPG Schnelligkeit verbessert
 6. Start Logo verkleinert.
 7. Software Struktur wurde komplett geändert / Bootloader wurde erneuert.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Triax Support-Team

TRIAX A/S

Bjørnkærvej 3 • 8783 Hornsyld
Tel.: 76 82 22 00 • Fax: 75 68 79 66
mail: triax@triax.dk • www.triax.com

